



PROGRAM VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD AS-REWA

PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY



PROGRAM VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝH VOD AS-REWA

PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY



Platnost od 30.7. 2020 Tel.: 548 428 111
<http://wwwasio.cz>
e-mail: asio@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno – Horní Heršpice

OBSAH

1	ÚVOD	7
2	TECHNICKÝ POPIS.....	7
2.1	Všeobecně	7
2.2	Statické dimenzování nádrží	7
2.3	Značení	8
3	MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ	9
3.1	Manipulace	9
3.2	Doprava, skladování	9
4	PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI	10
5	JAK JE MOŽNÉ SRÁŽKOVOU VODU POUŽÍVAT.....	11
5.1	Kvalita srážkové vody	11
5.2	Využití srážkové vody v domácnosti	11
5.3	Legislativa	11
6	POPIS SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY.....	12
6.1	Všeobecně	12
6.2	Střecha	13
6.3	Okap a okapové potrubí	13
6.4	Filtr mechanických nečistot	13
6.5	Akumulační nádrž	13
6.6	Potrubí	14
6.7	Doplňování vody	14
6.7.1	AS-REWA Kombi	14
6.7.2	Automatická doplňovací jednotka	15
6.8	Čerpadlo	15
6.9	Rozvod srážkové vody	16
6.10	Spotřebiče	17
6.11	Kanalizace nebo zasakovací systém	17
6.12	Doplňková zařízení	17
6.12.1	Jemný filtr	17
6.12.2	UV zářící	17
7	NÁVRH SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY.....	18
7.1	Všeobecně	18
7.2	Vhodnost střechy	18
7.3	Objem nádrže	18
7.3.1	Všeobecně	18
7.3.2	Množství využitelné srážkové vody	19
7.3.3	Objem nádrže dle spotřeby	19
7.3.4	Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody	20
7.3.5	Potřebný objem nádrže	20
7.3.6	Posouzení a optimalizace výpočtu	20
7.3.7	Příklad výpočtu	21
7.4	Výběr prvků programu AS-REWA a jejich uspořádání	21
7.4.1	Systém s kompaktní jednotkou	22

7.4.2	Systém s podzemní nádrží	22
7.4.3	Systém s nadzemní nádrží	24
7.5	Odvádění srážkové vody	25
7.6	Dispozice systému.....	25
8	VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI.....	25
8.1	Všeobecně	25
8.2	Obecný postup instalace nádrže.....	26
8.3	Vybudování základové desky	26
8.4	Osazení nádrže	26
9	POPIS VARIANT PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ, JEJICH POUŽITÍ A INSTALACE.....	26
9.1	Samonosná plastová nádrž	27
9.1.1	Zakrytí nádrže	27
9.1.2	Nástavec	27
9.1.3	Osazení nádrže do terénu	27
9.1.4	Přídavné zatížení	27
9.1.5	Osazení se zásypem zeminou	28
9.2	Plast-betonová konstrukce dvouplášťové nádrže.....	28
9.2.1	Zakrytí nádrže	28
9.2.2	Osazení nádrže do terénu	28
9.2.3	Přídavné zatížení	28
9.2.4	Postup instalace	29
9.3	Nesamonosná nádrž – pro obetonování	31
9.3.1	Zakrytí nádrže	31
9.3.2	Osazení nádrže do terénu	31
9.3.3	Postup instalace	31
10	DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO INSTALACI SYSTÉMU	33
10.1	Nádrže.....	33
10.2	Potrubí.....	33
10.3	Rozvod srážkové vody.....	33
10.4	Automatické dopouštění (pitné) vody	33
10.5	Prostupy	33
10.6	Domácí vodárna nebo čerpadlo	33
10.7	Elektroinstalace	34
10.8	Doplňková zařízení.....	34
Příloha č. 1:	Katalogový list AS-REWA ECO (válcové)	35
Příloha č. 2:	Katalogový list AS-REWA ECO (hranaté)	36
Příloha č. 3:	Katalogový list AS-REWA ECO EOPB (dvouplášťové)	37
Příloha č. 4:	Katalogový list AS-REWA ECO-EOPB-SV (dvouplášťové SV).....	38
Příloha č. 5:	Katalogový list AS-REWA Kombi (válcové)	39
Příloha č. 8:	Katalogový list AS-REWA Kombi (dvouplášťové)	42
Příloha č. 9:	Katalogový list AS-REWA Kombi-EOPB-SV (dvouplášťové SV)	43

1 ÚVOD

Tato dokumentace poskytuje informace a podklady pro projekci a/nebo instalaci výrobku (zařízení). Je určena zejména pro:

- osoby provádějící návrh a projekci výrobku (zařízení),
- osoby provádějící přepravu výrobku (zařízení),
- osoby provádějící instalaci a stavební osazení výrobku (zařízení).

Ve všech případech se předpokládá, že jde o osoby s odpovídající odbornou kvalifikací pro provádění uvedených činností.

Dokumentace obsahuje důležité pokyny, informace a bezpečnostní upozornění.

Prosíme Vás, abyste si dokumentaci před projekcí, instalací a jakoukoli manipulací s výrobkem (zařízením) důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu ASIO NEW, spol. s r.o.

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v této dokumentaci zvýrazněny graficky následujícím způsobem:



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku.



Zakázané činnosti.



Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození výrobku (zařízení).

Jiné důležité pokyny.

2 TECHNICKÝ POPIS

2.1 Všeobecně

Program využití srážkových vod je zaměřen na zachytávání zejména dešťových vod a jejich zpětné využití. Program není omezen pouze na dešťové vody, ale může být využit například i pro vyčištěné šedé vody a jiné aplikace.

Výrobky AS-REWA jsou jednotky sestávající z nádrže určené pro akumulaci vod, které jsou dle typu vybaveny dalším zařízením pro využití zachycených vod (filtr, čerpadlo, automatické dopouštění atd.). Nádrže jsou vyrobeny svařováním z konstrukčních prvků a desek z polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z extrudovaných desek. Jsou vyráběny jako hranaté (označení ER) nebo válcové (označení EO).

2.2 Statické dimenzování nádrží

Jednotlivé typové řady nádrží AS-REWA (viz **katalogové listy**) se liší svojí konstrukcí vzhledem k dovolenému způsobu uložení a následnému zatížení. Z hlediska statického dimenzování je možné rozlišit nádrže na "**samonosné**", které po instalaci již není nutné

staticky zajišťovat a nádrže "**nesamonošné**", které je nutné dále na stavbě staticky zajistit. Podrobné údaje pro jednotlivé typy nádrží AS-REWA jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.3 Značení

Jednotky AS-REWA jsou opatřeny štítkem, na vnitřní straně komínku nádrže. Tento štítek obsahuje tyto údaje:

- výrobní číslo jednotky,
- typ výrobku,
- datum výroby,
- přepravní váhu,
- instalovaný příkon.

3 MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

3.1 Manipulace

Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (zejména menší odolnost proti nárazům).



Při teplotách pod 5°C je jakákoli manipulace s nádrží zakázána.


Před manipulací s nádrží systému AS-REWA je nutno překontrolovat celkový stav s důrazem na úvazy nebo úchyty, pokud je jimi nádrž vybavena. Je nutné se přesvědčit, že ve všech vnitřních prostorách se nevyskytují cizí předměty nebo kapaliny (např. srážkové vody).



Srážkovou vodu je nutné před manipulací z nádrže vyčerpat.

Při manipulaci dodržujte následující zásady:

- zvolte odpovídající způsob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže,
- při uložení nebo zavěšení nádrže dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků:



- pro zavěšení použijte výhradně úvazy, kterými je nádrž opatřena.

Manipulace s nádrží podle jeho její hmotnosti je možno provádět těmito způsoby:

- do hmotnosti 100 kg se provádí ručně nebo pomocí VZV,
- nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem.

Manipulaci je nutné volit podle možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže a s ohledem na maximální bezpečnost při manipulaci. Manipulace s jeřábem o minimální nosnosti dle typu nádrže a jeho udané hmotnosti – nosnost a typ jeřábu předepíše projektant. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m.



Při manipulaci dodržujte všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při manipulaci s nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko ztráty stability nádrže, riziko pádu nebo odření.

3.2 Doprava, skladování

Nádrže jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem. Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům nádrže.



Nádrž vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu.

Nepřepravujte v nádrži cizí předměty.

Při skladování, před usazením nádrže na místo určení, je nutno nádrž uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického

poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do nádrže.



Při skladování plastové nádrže delší než dva měsíce zajistěte, aby byla nádrž zastíněna proti slunečnímu záření.

4 PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI

Předání akumulační nádrže pro využití dešťové vody **AS-REWA** proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem dodacího listu. Odběratel převezme k výrobku i průvodní technickou dokumentaci v následujícím rozsahu:

- projekční a instalační podklady /PIP/,
- průvodní technická dokumentace použitého čerpadla (je-li dodávkou),
- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže.

Způsob předání technické dokumentace je řešen v rámci kupní smlouvy.



Pokud jste neobdrželi výše uvedenou dokumentaci, neprovozujte systém AS-REWA a obrat'te se na firmu ASIO NEW, spol. s r. o.

5 JAK JE MOŽNÉ SRÁŽKOVOU VODU POUŽÍVAT

5.1 Kvalita srážkové vody

Kvalita srážkové vody z hlediska jejího možného použití byla důkladně zkoumána v zemích západní Evropy, zejména v Německu, kde je její využívání rozšířeno řadu let. Z výzkumů provedených na různých odborných pracovištích vyplývají následující zjištění:

- chemické znečištění srážkové vody leží vesměs v hraničích limitů pro jakost pitné vody,
- může docházet k částečnému primárnímu mikrobiologickému znečištění srážkové vody fekálními a koliformními bakteriemi,
- může docházet k částečnému sekundárnímu mikrobiologickému znečištění srážkové vody množením baktérií při akumulaci srážkové vody.

Na základě těchto zjištění byly stanoveny následující závěry, týkající se používání srážkových vod:

- kvalita srážkových vod je naprostě vyhovující pro splachování WC,
- praní prádla ve srážkové vodě nepřináší žádné větší zdravotní riziko než praní ve vodě pitné (bylo zjištěno, že počet zárodků mikroorganismů v prádle praném v srážkové vodě je stejně omezený jako ve vodě pitné),
- některé materiály střešních krytin mohou způsobit chemické znečištění srážkové vody a nejsou proto pro zachycování srážkové vody vhodné nebo jsou přímo nevhodné (to se ovšem netýká nejběžněji používaných materiálů, jako je např. pálená taška),
- vzhledem k možnému primárnímu mikrobiologickému znečištění se nedoporučuje využívání srážkové vody v oblastech s velkou prašností, vedle velkých komunikací a s velkým počtem holubů,
- je nutné na minimum omezit možnost, že se někdo (zejména děti) srážkové vody napije.




Je zakázáno přímé propojení potrubních systémů pitné a srážkové vody.

5.2 Využití srážkové vody v domácnosti

Spotřeba vody v domácnosti je cca. 140 l na jednoho obyvatele a den. Přitom je možné srážkovou vodou nahradit až 50% spotřeby. Srážkovou vodu je možné bez obav a s výhodou využít pro:

- WC,
- praní prádla,
- úklid a jiné podobné činnosti,
- zalévání zahrady.



Přestože není srážková voda obecně zdravotně závadná, není možné ji v žádném případě použít k: vaření a pití, osobní hygieně nebo umývání nádobí.

5.3 Legislativa

Využívání srážkových vod se řídí obecně závaznými předpisy, které se týkají využívání vod povrchových a provádění staveb. Možný přístup ze strany orgánů státní správy se může

v jednotlivých regionech lišit, a proto je vhodné konzultovat rozsah stanovených požadavků ze strany státní správy na příslušném místním stavebním úřadě.

6 POPIS SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY

6.1 Všeobecně

Nejjednodušším, nejrozšířenějším a každému známým způsobem je zachytávání srážkové vody z okapů do sudu na zahrádce a její použití pro zalévání. Systém výrobku AS-REWA pro využití v domácnosti je v podstatě stejný, ale technické i technologické řešení je na vyšší a modernější úrovni.


Celý systém využití srážkové vody v domácnosti předpokládá vodu:

- zachytit,
- vyčistit od mechanických nečistot,
- akumulovat,
- přivést ke spotřebičům.

Současně je nutné zajistit:

- odtok přebytečné srážkové vody mimo systém,
- možnost doplnění systému pitnou vodou v případě období sucha.

Jednoduché schéma systému pro využití srážkové vody je na následujícím obrázku:



6.2 Střecha

Na střeše dochází k zachycení srážkové vody. Všechny střechy nejsou pro zachycování srážkových vod stejně vhodné, protože:


- vzhledem k odparu a retenci do materiálu střešní krytiny není možné odvést ze střechy veškeré zachycené srážky,
- materiál střešní krytiny může způsobit znečištění srážkové vody.

Poměr mezi odvedenými a zachycenými srážkami je vyjádřen tzv. koeficientem odtoku, který se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,8. Podrobnější informace týkající se problematiky střechy jsou uvedeny v **kapitole 7.2**.

6.3 Okap a okapové potrubí

Okap a okapové potrubí svádí srážkovou vodu zachycenou na střeše. Je možné použít běžně používané prvky při respektování následujících zásad:

- spodní konec okapového potrubí musí být zaústěn do filtru mechanických nečistot,
- do filtru je vhodné zaústít okapové potrubí z obou stran střechy, jinak nedojde k využití její celé plochy.



6.4 Filtr mechanických nečistot

Srážkovou vodu je nutné zbavit mechanických nečistot (např. listí, části větví, ptačí trus atd.). Voda by měla být před přivedením do akumulační nádrže přefiltrována tak, aby:

- mechanické nečistoty nezpůsobovaly poškození čerpadla, armatur a případně spotřebičů,
- voda v akumulační nádrži obsahovala minimum organických láttek,
- akumulační nádrž nemusela být často čištěna.

Filtr musí mít samočisticí schopnost, tj. fungovat tak, aby byly zachycené nečistoty na filtru samovolně odplavovány a nebylo nutné jej často čistit. Dále musí umožnit odvod přebytečné vody při jeho zanesení nebo zvýšení průtoku.

Nádrže AS-REWA disponují vestavěným filtrem. (Více o filtroch najeznete v dokumentaci pro výrobek AS-PURAIN).

6.5 Akumulační nádrž

Nádrž je "srdcem" celého systému. Může být umístěna ve sklepních prostorách domu (nadzemní nádrž) nebo vně domu pod úrovní terénu (podzemní nádrž). Musí mít odpovídající objem, nátok vody musí být uzpůsoben tak, aby přítékající voda nevřítila mechanické nečistoty umístěné na dně, musí mít odpovídající statickou odolnost a musí být opatřena bezpečnostním přepadem proti přeplnění. Objem nádrže musí být zvolen tak, aby:

- byl dostatečně velký pro vytvoření zásoby srážkové vody po dobu přestávky mezi dešti, která je uvažována po dobu dvou až tří týdnů,
- nebyl zbytečně velký, aby docházelo k co nejčastější výměně srážkové vody, tj. aby byla voda neustále co možná nejčerstvější.

Aby bylo omezeno množení baktérií, neměla by teplota skladované srážkové vody být vyšší než 16 °C. To je možné zajistit:

- dodatečnou izolací nádrže (**nevýhodné**),
- umístěním nadzemní nádrže v nevytápěných prostorách (**méně výhodné**),
- použitím podzemní nádrže (**nejvýhodnější**).



Podzemní nádrž musí být odolná proti zatížení způsobenému nejen tlakem vody uvnitř, ale i tlakem okolní zeminy a ostatním zatížením (např. chůze osob, pojíždění vozidel atd.).

6.6 Potrubí

Potrubí odvádí:

- srážkové vody zbavené mechanických nečistot z filtru do akumulační nádrže,
- mechanické nečistoty s malou částí srážkových vod z filtru do kanalizace nebo zasakovacího systému,
- srážkové vody z bezpečnostního přepadu akumulační nádrže v případě překročení maximální hladiny vody do kanalizace nebo zasakovacího systému.

Je možné použít běžně vyráběné odpadní trubky. Nádrže AS-REWA jsou opatřeny nátokovým a odtokovým potrubím z polypropylenu v dimenzi dle velikosti nádrže – viz katalogové listy v příloze tohoto dokumentu.

6.7 Doplňování vody


Systém musí umožnit, aby bylo možné v případě nedostatku srážkové vody (např. při déle trvajícím suchu) zásobovat připojené spotřebiče jinou (např. pitnou) vodou. Toto je možné zajistit doplňováním vody přímo do nádrže nebo pomocí automatické doplňovací jednotky.

6.7.1 AS-REWA Kombi

Tento typ nádrže pro akumulaci dešťové vody je plně vybaven příslušenstvím pro využití dešťové vody – čerpadlem, hladinovým snímačem a dopouštěním pitné vody, včetně el. rozvaděče.


Doplňování do nádrže může být:

- ovládáno ručním ventilem,
- ovládáno automaticky elektromagnetickým ventilem na základě výšky hladiny vody v akumulační nádrži.



6.7.2 Automatická doplňovací jednotka

Druhým způsobem, jak doplňovat vodu v případě nedostatku, je zakomponovat do systému automatickou doplňovací jednotku AS-RAINMASTER. Tato jednotka umožňuje efektivně dopouštět pouze tolik vody, kolik jí je potřeba díky zabudovanému řídícímu systému rozvodu a doplňování vody. Automatická doplňovací jednotka navíc obsahuje zabudované čerpadlo pro rozvod dešťové vody z nádrže AS-REWA. Tato jednotka je po připojení do el. sítě plně automatická. Více informací naleznete v samostatné dokumentaci AS-RAINMASTER.



6.8 Čerpadlo

Čerpadlo dopravuje srážkovou vodu z nádrže ke spotřebičům a současně musí zajistit udržení tlaku v rozvodu srážkové vody. Je možné použít běžně vyráběnou domácí vodárnu nebo čerpadlo s tlakovým spínačem. Při výběru čerpadla je nutné zohlednit:


- dostatečný výkon čerpadla (běžně postačuje výkon 60 l/min),
- dostatečný tlak čerpadla dle výškového uspořádání systému.

S typovým výrobkem typu AS-REWA Kombi je standardně dodávána kompaktní ponorná vodárna typu EASY E-DEEP 1200 s integrovanou zpětnou klapkou.

EASY E-DEEP 1200	
Jmenovitý příkon	1100 W
Maximální průtok	95 l/min
Maximální výtlak	46 m
Vypínací tlak	4,6 barů
Spínací tlak	2,6 barů (+/- 0,2)
Maximální ponor	12 m
Kabel	H07RN-F, 15m
Hmotnost (cca)	12.8 kg
Maximální teplota čerpaného média	35°C
Jmenovité napětí / kmitočet	230V/50Hz
Hladina hluku (LWA)*	46 dB (A)

*) Měření podle EN 60335-1

Charakteristika čerpadla



6.9 Rozvod srážkové vody

Rozvod srážkové vody zajišťuje přívod k čerpadlu (sací část) a rozvod vody od čerpadla ke spotřebičům (výtlačná část). Platí pro něj stejná pravidla, jako pro rozvody vody ve stavbách.

V sací části by měla být instalována zpětná klapka (většinou bývá součástí sacího koše). Zpětná klapka musí být instalována vždy, pokud je v systému použita automatická doplňovací jednotka.

Plastová nádrž na srážkovou vodu AS-REWA



V případě použití ponorného čerpadla (např. ponorná vodárna Divertron 1000) je voda nasávána přímo čerpadlem ponořeným na dně nádrže AS-REWA. Čerpadlo musí být vybaveno integrovanou zpětnou klapkou. V jiném případě je nutné klapku nainstalovat na výtlačné potrubí.



Rozvod srážkové vody musí být vždy oddělen od rozvodu pitné vody.

6.10 Spotřebiče

Všechna běžně vyráběná zařízení určená pro použití s pitnou vodou je možné použít pro vodu srážkovou. Případné poškození spotřebičů může hrozit pouze v případě, že by srážková voda obsahovala větší množství mechanických nečistot, což není v případě správně navrženého systému pravděpodobné. Naopak v případě pračky nedochází při použití srážkové vody k usazování vodního kamene. Srážkovou vodu používejte pouze pro typy výrobků uvedené v této dokumentaci.



Vždy pro jistotu zkонтrolujte, zda výrobce spotřebiče nezakazuje použití srážkové vody.



Je zakázáno využívat srážkovou vodu zejména u výrobků spojených s osobní hygienou, vařením, pitím nebo umýváním nádobí a podobně!

6.11 Kanalizace nebo zasakovací systém

Přebytečnou srážkovou vodu je nutné odvést mimo systém. Je možné to řešit:

- vypouštěním do stávající kanalizace (nutný souhlas správce kanalizace),
- zasakováním do terénu.

6.12 Doplňková zařízení

6.12.1 Jemný filtr

V případě mimořádných požadavků na kvalitu srážkové vody z hlediska obsahu mechanických nečistot je možné do systému zařadit jemný filtr. Filtr se řadí před nebo za čerpadlo nebo přímo do přívodu ke spotřebiči.

6.12.2 UV zářič

V případě mimořádných požadavků na kvalitu srážkové vody z hlediska mikrobiologického znečištění je možné do systému zařadit UV zářič pro dezinfekci srážkové vody. UV-zářič se řadí před nebo za čerpadlo.

7 NÁVRH SYSTÉMU PRO VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY

7.1 Všeobecně

Pro správný návrh systému je nutné se seznámit se zásadami uvedenými v kapitole 6. Při návrhu systému je potom nevhodnější postupovat následujícím způsobem:

- posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod,
- stanovit objem akumulační nádrže,
- vybrat prvky programu AS-REWA a jejich uspořádání,
- vybrat domácí vodárnou nebo čerpadlo,
- vybrat případná doplňková zařízení,
- zvolit způsob odvádění srážkové vody mimo systém,
- navrhnout dispozici systému.

7.2 Vhodnost střechy

Je nutné posoudit, zda je stávající nebo budoucí střecha objektu vhodná pro zachycování srážkových vod. Vlastnosti různých typů střech jsou uvedeny v následující tabulce:

Tvar střechy	Střešní krytina	Koeficient odtoku střechy (f_s)	Vlastnosti z hlediska znečištění
plochá	asfalt s násypem křemíku	0,6	velmi vhodná
	plast	0,7	velmi vhodná
	pozinkovaný plech	0,7	vhodná
	ozelenění	0,2	méně vhodná
šikmá	pálené tašky	0,75	velmi vhodná
	betonové tašky	0,75	velmi vhodná
	břidlice	0,75	velmi vhodná
	šindel	0,6	velmi vhodná
	pozinkovaný plech	0,8	vhodná
	plast	0,8	velmi vhodná
	ozelenění	0,25	méně vhodná
	osinkocement	-	nevzhodná



*Střechu se střešní krytinou označenou jako nevhodná není možné použít.
Použití ozeleněné střechy se nedoporučuje, protože nebude ekonomické.
Při použití jiné krytiny se pro zjištění vhodnosti a koeficientu odtoku obratěte na výrobce střešní krytiny.*

7.3 Objem nádrže

7.3.1 Všeobecně

Návrh systému pro využívání srážkové vody závisí mimo jiné na srážkové činnosti v místě využití. Existují poměrně složité metody, které formou počítačových programů zohledňují

podrobné časové rozložení množství srážek. Tyto metody je vhodné přenechat odborníkům. Pro běžné použití je zcela postačující způsob popsáný v **kapitolách 7.3.2 až 7.3.6**.

7.3.2 Množství využitelné srážkové vody

Množství zachycené srážkové vody Q závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti plochy střechy, koeficientu odtoku střechy a na koeficientu účinnosti filtru mechanických nečistot.

Množství zachycené srážkové vody (m³/rok):

$$Q = (j \cdot P \cdot f_s \cdot f_f) / 1000$$

j - množství srážek (mm/rok)

P - využitelná plocha střechy (m²)


f_s - koeficient odtoku střechy (-)

f_f - koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-)

Množství srážek za rok j se vyhodnocuje například v podobě tzv. srážkové mapy. Podrobnější informace o srážkách je možné získat na adrese www.chmi.cz/.

Normály ročních srážkových úhrnů 1961 - 90 [mm]

(Metoda spliningu dr. Květoně a ing. Rettla)




Využitelná plocha střechy P (m²) je půdorysný průměr rozměrů střechy:

$$P = a \cdot b$$

P - využitelná plocha střechy (m²)

a - délka půdorysu včetně přesahů (m)

b - šířka půdorysu včetně přesahů (m)



Koeficient odtoku střechy f_s je uveden v tabulce **kapitoly 7.2**, koeficient odtoku filtru mechanických nečistot f_f udává výrobce filtru.

7.3.3 Objem nádrže dle spotřeby

Objem nádrže V_v závisí na počtu obyvatel v domácnosti, spotřebě vody na jednoho obyvatele a koeficientu využití srážkové vody. Výpočet zohledňuje potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešti, formou koeficientu a .

Objem nádrže dle spotřeby vody (m³):

$$Vv = (n \cdot Sd \cdot R \cdot a) / 1000$$

n - počet obyvatel v domácnosti (-)

Sd - spotřeba vody na jednoho obyvatele a den (l), obvykle 140

R - koeficient využití srážkové vody (-), obvykle 0,5

a - koeficient optimální velikosti (-), obvykle 20

7.3.4 Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody

Objem nádrže **V_P** závisí na množství zachycené srážkové vody (viz. 7.3.2). Výpočet zohledňuje potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešti, formou koeficientu **a**.

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m³):

$$Vp = (Q / 365) \cdot a$$

Q - množství odvedené srážkové vody (m³/rok)

a - koeficient optimální velikosti (-), obvykle 20

7.3.5 Potřebný objem nádrže

Jako výsledný potřebný objem akumulační nádrže **V_N** vyberte menší objem vypočtený dle kapitol 7.3.3 a 7.3.4.

Potřebný objem nádrže (m³):

$$Vn = \text{MIN} (Vv; Vp)$$

V_v - objem nádrže dle spotřeby (m³)

V_p - objem nádrže dle množství odvedené srážkové vody (m³)

7.3.6 Posouzení a optimalizace výpočtu

Je nutné posoudit, zda je v souladu plánovaná spotřeba a množství využitelné srážkové vody. Je tomu tak v případě, že se hodnoty **V_v** a **V_p** neliší o více než 20 %. Zaokrouhlete výpočet **V_v**, **V_p** a **V_N** na dvě desetinná místa a porovnejte jejich vzájemný vztah dle následující tabulky:

Výsledek výpočtu	Závěr	Možné opatření
$\text{ABS} (Vv - Vp) / Vn \leq 0,2$	optimální situace	
$\text{ABS} (Vv - Vp) / Vn > 0,2; Vv < Vp$	spotřeba srážkové vody je menší, než možnosti střechy	posoudit, zda do systému nepostačí zapojit pouze část střechy
$\text{ABS} (Vv - Vp) / Vn > 0,2; Vv > Vp$	spotřeba srážkové vody je větší, než možnosti střechy	zvětšit plochu střechy (pokud je to možné) nebo počítat s častějším dopouštěním vody do systému

7.3.7 Příklad výpočtu

	PŘÍKLAD 1	PŘÍKLAD 2
Typ střechy:	sedlová	
Krytina:	pálená taška	
Koeficient odtoku střechy f_s (-):	0,75	0,75
Koeficient odtoku filtru mechanických nečistot f_f (-):	0,9	0,9
Délka budovy včetně přesahu a (m):	15	9
Šířka budovy včetně přesahu b (m):	12	6,5
Využitelná plocha střechy P (m²):	180	58,5
Množství srážek j (mm/rok):	750	660
Množství odvedené srážkové vody Q (m³/rok):	91	26
Počet obyvatel v domácnosti n (-):	4	4
Spotřeba vody na jednoho obyvatele a den S_d (l):	140	140
Koeficient využití srážkové vody R (-):	0,5	0,5
Koeficient optimální velikosti a (-):	20	20
Objem nádrže dle spotřeby V_v (m³):	5,60	5,60
Objem nádrže dle množství odvedené srážkové vody V_p (m³):	4,99	1,43
Potřebný objem nádrže V_N (m³):	4,99	1,43
ABS (V_v-V_p)/V_N ():	0,12	2,92
VÝSLEDEK	optimální	nutná opatření

7.4 Výběr prvků programu AS-REWA a jejich uspořádání


Jednotlivé prvky programu AS-REWA je možné uspořádat několika způsoby. Uspořádání závisí zejména na použité nádrži. Přehled možných uspořádání je uvedený v následující tabulce:

Název	Typ nádrže	Umístění nádrže	Výhody	Nevýhody
AS-REWA Kombi systém s kompaktní jednotkou	podzemní	vně budovy	optimální pro skladování srážkové vody, všechny komponenty systému v jednom celku přímo v nádrži	nutnost zemních prací, kontrola komponentů ve venkovním prostředí
AS-REWA ECO + AS-RAINMASTER systém s automatickou doplňovací jednotkou	podzemní	vně budovy	optimální pro skladování srážkové vody, všechny komponenty systému v jednom celku umístěné v budově (např. sklep)	nutnost zemních prací
AS-REWA ECO systém s podzemní nádrží	podzemní	vně budovy	optimální pro skladování srážkové vody	nutnost zemních prací, nutné další komponenty systému
AS-REWA .../FR systém s nadzemní nádrží	nadzemní (v budově)	uvnitř budovy	využití sklepních prostor	nebezpečí "ztepání" srážkové vody, nutné další komponenty systému

7.4.1 Systém s kompaktní jednotkou

Kompaktní jednotka AS-REWA Kombi v sobě zahrnuje všechny rozhodující části systému. Dle příslušného katalogového listu je nutné zvolit pouze:

- velikost odpovídající potřebnému objemu nádrže V_N ,
- provedení nádrže z hlediska možného uložení do terénu,
- způsob doplňování pitné vody (automatické nebo ruční).



Poznámka: Na přání lze automatický (elektromagnetický) ventil nahradit ručním ventilem.

7.4.2 Systém s podzemní nádrží

Jednotlivé části systému tvoří jedna z nádrží nabídky firmy ASIO NEW, spol. s r. o., která může být doplněna o samostatný spádový filtr s oddělením znečištěné vody mimo akumulační nádrž. Nebo lze použít výhodnější systém s filtrem, který je vestavěný na nátokovém potrubí uvnitř nádrže – **AS-REWA ECO**. Pro využití dešťové vody z akumulační nádrže, lze systém doplnit automatickou doplňovací jednotkou AS-RAINMASTER, která zajistí čerpání dešťové vody z nádrže a při nedostatku dešťové vody automaticky zásobuje připojené spotřebiče vodou pitnou.

Dle příslušného katalogového listu je nutné zvolit:

- velikost nádrže odpovídající potřebnému objemu nádrže V_N ,
- provedení nádrže z hlediska možného uložení do terénu,
- způsob využití akumulované vody (automatické nebo ruční),
- v případě automatického - zvolit velikost automatické doplňovací jednotky.

Využití srážkových vod AS-REWA

Projekční a instalacní podklady




Samostatná nádrž s vestavěným filtrem

AS-REWA ECO



Samostatná nádrž s vestavěným filtrem doplněná o automatickou doplňovací jednotku
AS-REWA ECO +
AS-RAINMASTER

Plastová nádrž na srážkovou vodu AS-REWA



7.4.3 Systém s nadzemní nádrží

Jednotlivé části systému tvoří jedna z nadzemních nádrží nabídky firmy ASIO NEW, spol. s r. o. Nádrž může být volitelně doplněna o spádový filtr, případně o automatickou doplňovací jednotku AS – RAINMASTER. Dle příslušného katalogového listu je nutné zvolit:

- velikost nádrže odpovídající potřebnému objemu nádrže V_N ,
- způsob doplňování pitné vody (automatické nebo ruční),
- způsob využití akumulované vody (automatické nebo ruční),
- v případě automatického - zvolit velikost automatické doplňovací jednotky.

7.5 Odvádění srážkové vody

Je nutné rozhodnout, zda bude přebytečná srážková voda odváděna do kanalizace nebo bude zasakována. V případě odvádění do kanalizace je nutné si vyžádat souhlas správce kanalizace. V případě zasakování je možné použít některé všeobecně používané řešení zasakování nebo s výhodou využít systém s voštinovými bloky NIDAPLAST nebo vsakovací a akumulační tunely AS-KRECHT od firmy ASIO NEW, spol. s r. o.



Nehodně řešený způsob zasakování může způsobit poškození okolních staveb.

7.6 Dispozice systému

Při návrhu dispozice systému je nutné dbát na dodržení následujících zásad:

- sklon potrubí mezi filtrem, nádrží a kanalizací nebo vsakovacím systémem musí být minimálně 1 cm/m,
- světlost potrubí musí odpovídat světlosti připojovacích potrubí na akumulační nádrži (viz katalogové listy v příloze),
- světlost potrubí není možné směrem do kanalizace nebo zasakovacího systému zmenšovat,
- potrubí vně budovy musí být uloženo v nezámrzné hloubce nebo musí být opatřeno vhodnou tepelnou izolací zabraňující zamrzání vody,
- v případě napojení dvou potrubí je nutné za napojením odpovídajícím způsobem zvětšit světlost potrubí,
- prostory pro umístění čerpadla nebo domácí vodárny musí odpovídat podmínkám stanoveným výrobcem,
- čerpadlo nebo domácí vodárna nesmí být umístěna v prostorách s možností poklesu teplot pod 0°C,
- přívodní potrubí vody (např. pitné) pro doplňování v období sucha musí být opatřeno ručním uzavíracím ventilem umístěným v budově,
- sací výška čerpadla nesmí být vyšší, než je uvedeno v dokumentaci čerpadla.

8 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI

8.1 Všeobecně

Instalaci zařízení mohou provádět pouze osoby s odpovídající odbornou způsobilostí pro provádění stavebních prací. Instalaci je nutné provádět v souladu s dále uvedenými pokyny, provedení stavební části dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.

Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k nádrži a prostor kolem zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám.

8.2 Obecný postup instalace nádrže

Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:

- vybudujte základovou desku,
- v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky,
- uložte nádrž na základovou desku,
- provedte připojení přítokového a odtokového potrubí, případně dopouštění pitné vody a el. prostupů,
- u plast-betonových konstrukcí provedte vybetonování mezipláště nádrže,
- provedte zásyp nebo obetonování nádrže,
- dopouštějte nádrž čistou vodou souběžně se zásypem (obetonováním) po úroveň odtokového potrubí nebo nádrž rozepřete vhodnými vzpěrami dle typu a tvaru nádrže,
- zkонтrolujte těsnost nádrže a před dokončením zásypu (obetonování) podepřete strop nádrže)
- provedte konečný zásyp.



Pokud před uložením nádrže do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte její poškození – instalaci přerušte a ihned se obrátěte na firmu ASIO NEW, spol. s r. o. nebo autorizovaného zástupce! Opravu je nutné zajistit ještě před osazením nádrže.

8.3 Vybudování základové desky

Tloušťka betonové základové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Pružný odpor okolí proti posunutí w_p (mm) v ose z musí být minimálně $C_{1z} = 10 \text{ MN/m}^3$. Rovinnost základové desky musí být v toleranci $\pm 5 \text{ mm}$.



Po dokončení základové desky provedte měření rovinnosti a o provedení měření udělejte zápis.

8.4 Osazení nádrže

Osazení nádrže spočívá v jejím uložení na základovou desku, zasypání zeminou a případně provedení betonáže. Možný způsob a postup je odlišný pro jednotlivé provedení nádrží a je podrobně popsán v **kapitole 9**.



Před zahájením práce zkонтrolujte, zda použitý postup osazení odpovídá provedení nádrže, kterou osazujete. Dbejte na to, aby při zásypu zeminou a případné betonáži nedošlo k poškození přípojů do nádrže.

Dbejte na to, aby na základové desce nebo podlaze nebyly kamenné, stavební sutě nebo jiné předměty, protože by mohly způsobit poškození nádrže. Pokud bude nádrž sloužit jako ztracené bednění pro stropní železobetonovou desku, je nutné před betonáží podepření víka nádrže.

9 POPIS VARIANT PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ, JEJICH POUŽITÍ A INSTALACE

V této části jsou popsány podmínky pro možné použití jednotlivých variant podzemních nádrží. Jedná se o polypropylenové válcové nebo hranaté nádrže určené k uložení do země. Konkrétní rozměry nádrží případně další důležité hodnoty jsou uvedeny v katalogových listech

(viz příloha). Případně v samostatné dokumentaci (Projekčních a instalačních podkladech) pro podzemní nádrže.

9.1 Samonosná plastová nádrž

Jedná se o kompaktní **samonosnou** nádrž vyrobenou z polypropylénových plastových desek, staticky vyztužených natolik, aby odolaly všem potřebným zatížením (vlastní hmotnost, tlak zeminy, tlak vnitřní kapaliny, přitížení na terénu).

9.1.1 Zakrytí nádrže

Dle tvaru, velikosti a varianty je nádrž vyráběna jako zastropená se vstupními šachtami. Nádrž je částečně zakryta zastropením tvořícím její součást, vstupní šachta je opatřena odnímatelným plastovým poklopem. Při rozměrech poklopou Ø650 mm to umožňuje zatížit víko rovnoměrně po celé ploše hmotností max. 200 kg (např. konstrukce zákrytu) nebo jedním osamoceným břemenem o hmotnosti max. 100 kg (náhodné postavení osoby na víku, ozdobný truhlík, apod.). Způsob přístupu do nádrže (umístění, výška šachet, zakrytí otvorů) je nutno řešit v rámci stavebního projektu.

9.1.2 Nástavec

Základní výšku nádrže H je možné podle požadavků na hloubku uložení zvýšit pomocí nástavce. Hloubka a způsob uložení musí být v souladu s ustanoveními této kapitoly!

9.1.3 Osazení nádrže do terénu

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována pro osazení do zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 1900 kg/m^3 ,
- úhel vnitřního tření 35° .

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s roviností $\pm 5 \text{ mm}$. Strop na zastropené nádrži je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy **300 mm** a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m^2 . Dno nádrže je ze statických důvodů možné osadit do maximální hloubky Hz = 3000 mm pod upraveným terénem.



V případě nepropustné zeminy (např. jílovitá půda) je nutné řešit odvodnění dešťové vody kolem nádrže nebo jiné statické zabezpečení nádrže proti tlaku vody, která se může kolem nádrže nahromadit a působit stejně jako spodní voda. Zemina typu jílovité půdy není vhodná pro zásyp nádrže z důvodu překročení povolené měrné hmotnosti zeminy 1900 kg/m^3 .

9.1.4 Přídavné zatížení

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené tlakem kol pojízdějících vozidel, základů stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce vyšší než max. Hz pod upraveným terénem, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.) tak, aby zatížení vlastní nádrže nepřekročilo hodnoty, viz výše.



Další statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.



Pojezd vozidel přes nádrž a nejbližší okolí je zakázán!
Minimální vzdálenost mezi hrancou nádrže a koly vozidla nesmí být menší než je hloubka základové spáry Hz.



V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovni základové desky, není možné samonosný typ nádrže použít.

9.1.5 Osazení se zásypem zeminou

Po uložení nádrže na základovou desku je nutné provést:

- zásyp nádrže zeminou,
- zásyp horního okraje vstupních šachet.

Při zásypu nádrže dodržujte následující postup:

- při zásypu postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách,
- proveděte vždy zásyp o vrstvě cca. 0,3 m a vrstvu odpovídajícím způsobem zhusťte,
- současně se zásypem plňte nádrž vodou tak, aby hladina vody odpovídala výšce zásypu nebo nádrž rozepřete vhodnými stavebními vzpěrami.



Dbejte na to, aby zásypová zemina neobsahovala kameny, stavební materiál nebo jiné částice, které by mohly způsobit mechanické poškození nádrže.

Pokud nebudeste současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.

V případě osazení nádrže s dodatečným obetonováním postupujte stejně, jako u nesamonosných nádrží.

9.2 Plast-betonová konstrukce dvoupláštové nádrže

(označení/PB,/PB-SV)

Jedná se o dvoupláštový skelet nádrže vyrobené z polypropylenu plnící funkci ztraceného bednění. Skelet je v meziplášti z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je zcela připraven k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom zabezpečuje dokonalou ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany nádrže, a dokonalou vodotěsnost nádrže.

9.2.1 Zakrytí nádrže

Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem, na který je možné osadit normalizované prefabrikované dílce vstupní šachty a šachtu uzavřít poklopem dle ČSN EN 124 (díly vstupní šachty a poklop nejsou součástí dodávky). Střed poklopu může být zatížen nahodilým zatížením od vozidel 50 kN.



Stropní desku je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště !

9.2.2 Osazení nádrže do terénu

Konstrukce nádrže je navržena tak, aby po vybetonování mezipláště a stropní desky nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

- měrná hmotnost 2000 kg/m³,
- koeficient zemního tlaku v klidu K_r = 0,5.

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s roviností ± 5 mm. Dno nádrže smí být uloženo max. v hloubce Hz = 5000 mm. Strop nad nádrží je staticky dimenzován na přitížení terénu konstrukcí vozovky s pojazdem vozidel.

Pro betonáž je standardně stanoveno použití betonu C 35/45 dle ČSN EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220mm dle ČSN ISO 4110), v meziplášti je použita betonářská výztuž RØ12, Kari síť (Ø 8/8 -150/150).

9.2.3 Přídavné zatížení

Pokud se v místě instalace předpokládá působení přídavného zatížení (např. zatížení způsobené základy stavby, skládky materiálu atd.) nebo je dno nádrže uloženo v hloubce větší

než Hz, je nutné provést další statické zajištění nádrže (např. použití kvalitnější betonové směsi, větší dimenze výztuže apod.).



Způsob dalšího statického zajištění je třeba posoudit odborně způsobilou osobou (statikem) dle konkrétních podmínek osazení nádrže.

Pojezd vozidel přes nádrž

V místě instalace je s ohledem na možné zatížení poklopů koly dovolen pojezd vozidel.

Výskyt podzemní vody nad úrovní základové desky

Nádrž je vyráběna ve dvou variantách:

- VariantaPB je určena pro použití do míst bez výskytu podzemní vody,
- variantaPB-SV je určena do míst s výskytem podzemní vody nad úrovní základové desky.



V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky není možné použít nádrž s označenímPB.

Použijte typ nádrže s označenímPB – SV !!!

9.2.4 Postup instalace

Po uložení nádrže na základovou desku je nutné provést:

- vybetonování mezipláště, stropní desky a případně dna u provedení do spodní vody,
- vodotěsnou izolaci stropu nádrže,
- osazení prefabrikovaných dílců stropní šachty a poklopů.



Nádrž může být opatřena vnitřními výztuhami (ramenáty) potřebnými pro betonáž, které je nutné po zatvrdenutí betonu demontovat. Výztuhy jsou majetkem firmy ASIO NEW, spol. s r. o. a způsob jejich odebrání je řešen v rámci kupní smlouvy.

Při vybetonování dodržujte následující postup:

- Betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu tak, aby nedocházelo při hloubkách šachet přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi,
- beton ukládejte po vrstvách rovnoměrně po celém obvodu,
- u varianty pro možnou přítomnost spodní vody nad úrovní základové desky (EO/PB-SV) vybetonujte dno šachty do výšky cca 200 mm a vyčkejte na zatuhnutí betonu,
- vybetonujte meziplášť po vrstvách max. 300 mm – první dvě vrstvy. Případně další vrstvy max. 1000mm. Před každým betonováním další vrstvy vyčkejte na zatuhnutí betonu předchozí vrstvy,
- vybetonujte zbytek výšky mezipláště a strop šachty,
- při odebírání ramenátů budou dodavatelem zapracovány případné otvory ve falešném dnu (šachta EO/PB-SV). Poté je možné šachtu napustit.




Pokud při betonáži nebudou použity ramenáty, je třeba postup betonáže konzultovat s firmou ASIO NEW, spol. s r. o.




Vždy použijte beton předepsaný v projektové dokumentaci – standardně: tř. C 35/45 dle ČSN EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 12350) hustota 2400 kg/m³.

Izolace stropu



Nákres osazení nádrže do terénu



9.3 Nesamonosná nádrž – pro obetonování

Jedná se o plastovou nádrž s jednoplášťovým skeletem určeným k obetonování nebo jinému statickému zajištění na místě instalace. Plastový skelet nádrže slouží jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost a ztracené vnitřní bednění výsledné konstrukce. Vlastní skelet není nikdy staticky zabezpečen. Veškerou statickou bezpečnost přebírá dodatečné statické zajištění na stavbě.

9.3.1 Zakrytí nádrže

V případě, kdy vstupní šachty budou zhotoveny jako plastové komínky o rozměrech Ø620 mm, nemohou tyto komínky být vyšší než 500 mm z důvodu možného přístupu do nádrže.

9.3.2 Osazení nádrže do terénu

Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s roviností ± 5 mm a následně provést její statické zajištění (např. obetonování) proti všem předpokládaným zatížením. V případě, že je nádrž vybavena vstupními plastovými komínky, je nutné i tyto komínky staticky zajistit (obetonovat)!



Statické zajištění musí být provedeno dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou.

Pojezd vozidel přes nádrž



Možný pojezd vozidel musí odpovídat statickému zajištění nádrže a poklopu dle EN 124.

Výskyt podzemní vody



V případě, že je v místě instalace úroveň podzemní vody nad úrovní základové desky, není možné nádrž tohoto typu použít!!!

9.3.3 Postup instalace


Osazení nádrže musí být vždy provedeno s obetonováním, případně s jiným statickým zajištěním dle projektové dokumentace. Při obetonování nádrže dodržujte následující postup:

- při obetonování postupujte ode dna nádrže po jednotlivých vrstvách, které je nutné provádět rovnoměrně po obvodě stěn nádrže,
- před betonáží je třeba rozepřít stěny a strop nádrže. Rozpěry stěn (rozpěrné rámy) budou po 1,2 m od sebe a budou sloužit současně jako podpory stropu. Rámy musí být dostatečně tuhé, aby odolaly betonáži vyvolaným tvarovým změnám nádrže,
- betonáž 1. vrstvy - před betonáží je do nádrží třeba napustit 500 mm vody. Výška 1. vrstvy betonu bude 400 mm,
- betonáž dalších vrstev – výška betonu 400 mm, voda v nádrži musí být o 300 mm více než betonu,
- při použití příměsi pro urychlení tuhnutí lze provést betonáž dvou vrstev v jednom dni (ráno, odpoledne), nebo podle technologického předpisu pro dobu tuhnutí betonu,
- před betonáží stropní desky podepřete strop vhodnými vzpěrami s odpovídající tuhostí, beton je třeba klást z min. výšky rovnoměrně v celé ploše nádrže,
- rozpěry stěn, stropu a vodu lze z nádrže odstranit až po vytvrzení betonové směsi (bez použití příсад pro urychlení tvrdnutí min. po sedmi dnech zrání betonové směsi, při použití příсад pro urychlení tvrdnutí po nárůstu pevnosti nad 60% cílové pevnosti betonové směsi)



Pokud nebudeste současně napouštět nádrž vodou, může dojít ke zborcení nádrže.

Nákres příkladu osazení nesamonosné nádrže



10 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO INSTALACI SYSTÉMU

Při vlastní instalaci systému je nutné důsledně dodržovat pokyny výrobců pro instalaci jednotlivých částí systému, které nejsou součástí programu AS-REWA. Tj. zejména domácí vodárny nebo čerpadla a potrubní rozvody. Pokyny pro instalaci prvků programu AS-REWA jsou uvedeny v tomto dokumentu, případně v příslušných návodech k jednotlivým komponentům systému.



Při instalaci nesmí v žádném případě dojít k propojení potrubí srážkové a pitné vody!!

10.1 Nádrže

Při způsobu instalace je nutné zohlednit odolnost nádrže proti působení předpokládaných zatížení.

10.2 Potrubí

Světlost potrubí musí v celé délce odpovídат světlosti připojovacích otvorů jednotlivých prvků.

10.3 Rozvod srážkové vody

Potrubí musí být zaizolováno, aby se zabránilo srážení vlhkosti. Všechna odběrná místa musí být označena nápisem "**UŽITKOVÁ VODA**".

10.4 Automatické dopouštění (pitné) vody

Je-li nádrž systému využití srážkových vod vybavena přípojkou (zpravidla na vodovodní řád) s elektromagnetickým ventilem pro automatické dopouštění vody (AS-REWA Kombi), je nutné zajistit ochranu potrubí této přípojky před zanesením nečistotami, jako například písek, apod. Při ukládání nádrže zajistěte ochranu potrubí zakrytím konce potrubí pro dopouštění a při napojování na přívod vody se ujistěte, že v celé délce potrubí nejsou usazeny mechanické nečistoty. Doporučujeme před nádrž umístit filtr mechanických nečistot.



Pokud bude potrubí dopouštění vody do nádrže obsahovat nečistoty, může dojít k zaseknutí elektromagnetického ventilu. Nefunkčnost ventilu z důvodu zanesení nebude při reklamaci uznána!

10.5 Prostupy

Všechny prostupy potrubí do/z budovy musí být odpovídajícím způsobem pružně utěsněny. Pokud jsou prostupy dodělávány do akumulační nádrže (například prostup pro přívod el. kabelu k rozvaděči nebo prostup pro vedení kabelu plovákového snímače) je třeba je vodotěsně utěsnit. Pro kabelové prostupy použijte vodotěsné kabelové vývodky.

10.6 Domácí vodárna nebo čerpadlo

V případě systému s kompaktní jednotkou je součástí jednotky rovněž čerpadlo s tlakovým spínačem. V ostatních případech je možné použít libovolné zařízení odpovídajících parametrů.




Při instalaci dodržujte pokyny výrobce domácí vodárny nebo čerpadla.

10.7 Elektroinstalace

Varianta kompaktní jednotky pro využití srážkové vody typu **AS-REWA Kombi** je dodávána společně s příslušným elektrickým rozvaděčem pro řízení čerpadla v nádrži a dopouštění pitné vody při nedostatku vody dešťové. Rozvaděčová skříňka s krytím IP65 je umístěna ve vstupním komínku nádrže AS-REWA kombi. Rozvaděč nemá vlastní zamýkání, proto je nutné zamezit přístupu nepovolaným osobám a dětem k rozvaděči.

Přívod el. energie k jednotlivým částem systému musí být opatřen odpovídajícím jištěním a musí být proveden oprávněnou osobou. V případě dodání kompletního typového systému AS-REWA Kombi, je propojení zajištěno již z výroby. Schéma rozvodu elektrické energie je uvedeno níže.



Doporučený přívodní kabel k el. rozvaděči:

Samostatně jištěný přívodní kabel CYKY 3Jx1,5; 230V/50Hz TN-S 1+N+PE připojený do rozvaděče o maximální délce 7 metrů. Při vzdálenějším připojení použijte přívodní kabel CYKY 3Jx2,5; 230V/50Hz TN-S 1+N+PE.

Přívodní el. kabel uložte do chráničky dle projektu, vypracovaném odborně způsobilou osobou. Prostup do nádrže pro vedení kabelu vodotěsně zajistěte (například el. vývodkou). Připojení kabelu k rozvaděči musí provádět odborně způsobilá osoba. Kabel je natažen do rozvaděče přes vodotěsný prostup (vývodku) rozvaděče. Ujistěte se, že je napojení kabelu do rozvaděčové skříně opravdu provedeno vodotěsně.



Stavební práce spojené s elektroinstalací provádějte dle projektu zpracovaného odborně způsobilou osobou!

Přívod el. kabelu do rozvaděče musí být provedené vodotěsně!

10.8 Doplňková zařízení

Při použití doplňkových zařízení (jemný filtr, UV zářič) se říďte pokyny výrobce těchto zařízení.




Do žádné z nádrží systému AS REWA není možné instalovat UV zářič.

Využití srážkových vod AS-REWA


Projekční a instalacní podklady

Příloha č. 1: Katalogový list AS-REWA ECO (válcové)



Název	Akumulační objem [m³]	Vnější rozměry				Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o	H*		
AS-REWA ECO 1 EO	1,02	Ø1000/1510	1350	1300	1810	100	100
AS-REWA ECO 2 EO	2	Ø1400/1510	1350	1300	1810	100	130
AS-REWA ECO 3 EO	2,78	Ø1650/1510	1350	1300	1810	100	150
AS-REWA ECO 4 EO	4,21	Ø1800/2000	1770	1720	2300	150	220
AS-REWA ECO 5 EO	4,7	Ø1900/2000	1770	1720	2300	150	240
AS-REWA ECO 6 EO	6,3	Ø2150/2000	1770	1720	2300	150	260
AS-REWA ECO 7 EO	7,2	Ø2300/2000	1770	1720	2300	150	280
AS-REWA ECO 8 EO	8	Ø2400/2000	1770	1720	2300	150	300
AS-REWA ECO 9 EO	8,8	Ø2550/2000	1770	1720	2300	150	330
AS-REWA ECO 10 EO	9,91	Ø2500/2300	2070	2020	2300	150	370
AS-REWA ECO 11 EO	10,90	Ø2500/2500	2270	2220	2800	150	390


H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm

Příloha č. 2: Katalogový list AS-REWA ECO (hranaté)


Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry				Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		LxBxH [mm]	H _v	H _o	H*		
AS-REWA kombi 6 ER	6,41	2080/2080/2100	1805	1755	2150	150	570
AS-REWA kombi 8 ER	8,08	2580/2080/2100	1805	1755	2150	150	800
AS-REWA kombi 10 ER	10,19	2580/2580/2100	1805	1755	2150	150	890


H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm

Příloha č. 3: Katalogový list AS-REWA ECO EOPB (dvouplášťové)




Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry			Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o		
AS-REWA ECO 4 EO/PB	3,94	Ø2000/2220	1790	1740	150	770
AS-REWA ECO 5 EO/PB	5,13	Ø2240/2220	1790	1740	150	1060
AS-REWA ECO 6 EO/PB	6,48	Ø2480/2220	1790	1740	150	1280
AS-REWA ECO 8 EO/PB	7,99	Ø2720/2220	1790	1740	150	1375

Příloha č. 4: Katalogový list AS-REWA ECO-EOPB-SV (dvouplášťové SV)




Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry			Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o		
AS-REWA ECO 4 EO/PB-SV	3,94	Ø2000/2370	1940	1890	150	840
AS-REWA ECO 5 EO/PB-SV	5,13	Ø2240/2370	1940	1890	150	1130
AS-REWA ECO 6 EO/PB-SV	6,48	Ø2480/2370	1940	1890	150	1350
AS-REWA ECO 8 EO/PB-SV	7,99	Ø2720/2370	1940	1890	150	1445

Příloha č. 5: Katalogový list AS-REWA Kombi (válcové)



Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry				Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o	H*		
AS-REWA kombi 1 EO	1,02	Ø1000/1510	1350	1300	1810	100	150
AS-REWA kombi 2 EO	2	Ø1400/1510	1350	1300	1810	100	180
AS-REWA kombi 3 EO	2,78	Ø1650/1510	1350	1300	1810	100	200
AS-REWA kombi 4 EO	4,21	Ø1800/2000	1770	1720	2300	150	240
AS-REWA kombi 5 EO	4,7	Ø1900/2000	1770	1720	2300	150	260
AS-REWA kombi 6 EO	6,3	Ø2190/2000	1770	1720	2300	150	280
AS-REWA kombi 7 EO	7,2	Ø2300/2000	1770	1720	2300	150	300
AS-REWA kombi 8 EO	8	Ø2400/2000	1770	1720	2300	150	330
AS-REWA kombi 9 EO	8,8	Ø2550/2000	1770	1720	2300	150	350
AS-REWA kombi 10 EO	10,32	Ø2550/2300	2070	2020	2600	150	370
AS-REWA kombi 11 EO	11,33	Ø2550/2500	2270	2220	2800	150	390

H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm




Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry				Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o	H*		
AS-REWA Kombi 12EO N	11,78	Ø2600/2500	2270	2220	2800	150	370
AS-REWA Kombi 13EO N	12,71	Ø2700/2500	2270	2220	2800	150	390
AS-REWA Kombi 14EO N	13,67	Ø2800/2500	2270	2220	2800	150	410

H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm

Využití srážkových vod AS-REWA


Projekční a instalacní podklady



Název	Akumulační objem [m³]	Vnější rozměry				Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		LxBxH [mm]	H _v	H _o	H*		
AS-REWA kombi 6 ER	6,41	2080/2080/2100	1805	1755	2150	150	570
AS-REWA kombi 8 ER	8,08	2580/2080/2100	1805	1755	2150	150	800
AS-REWA kombi 10 ER	10,19	2580/2580/2100	1805	1755	2150	150	890

H* - výška s typizovaným komínkem 300 mm

Příloha č. 8: Katalogový list AS-REWA Kombi (dvouplášťové)




Název	Akumulační objem [m ³]	Vnější rozměry			Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H _v	H _o		
AS-REWA kombi 4 EO/PB	3,94	Ø2000/2220	1790	1740	150	790
AS-REWA kombi 5 EO/PB	5,13	Ø2240/2220	1790	1740	150	1080
AS-REWA kombi 6 EO/PB	6,48	Ø2480/2220	1790	1740	150	1300
AS-REWA kombi 8 EO/PB	7,99	Ø2720/2220	1790	1740	150	1395

Využití srážkových vod AS-REWA

Projekční a instalacní podklady

Příloha č. 9: Katalogový list AS-REWA Kombi-EOPB-SV (dvouplášťové SV)



Název	Akumulační objem [m³]	Vnější rozměry			Potrubí DN	Hmotnost [kg]
		DxH [mm]	H_v	H_o		
AS-REWA kombi 4 EO/PB-SV	3,94	Ø2000/2370	1940	1890	150	860
AS-REWA kombi 5 EO/PB-SV	5,13	Ø2240/2370	1940	1890	150	1150
AS-REWA kombi 6 EO/PB-SV	6,48	Ø2480/2370	1940	1890	150	1370
AS-REWA kombi 8 EO/PB-SV	7,99	Ø2720/2370	1940	1890	150	1465